Kurzbeschreibung Rallye Star V

1. Mögliche Einstellungen

a. Zeiteinstellung Slalom Start mit 0- Zeit
                    Rallye Start mit Tageszeit

b. Nummernausdruck laufende Nr.
                    Start Nr.

c. Lichtschranke bei fast allen Lichtschranken auf K
                  bei Handtaste eventuell auf H oder auf K belassen

d. Drucker Aus, Ein oder Zehnersprung

2. Anschließen und Starten

a. Rallye Star an Batterie oder Netzgerät anschließen.

b. Lichtschranke anschließen
   Für Start Eingang 1 Für Ziel Eingang 2

c. Einschalten

d. Uhr starten
   Bei Einstellung Slalom Tasten <Frei> + <Uhr 00> drücken
                           Anzeige 00.00.00.00
                           Start mit <+> Taste oder LS1

   Bei Einstellung Rallye Taste <Zeit> drücken
                           Zeit eingeben Std Min Sek
                           Uhr mit <+> Taste starten

3. Einstell- und Eingabemöglichkeiten

a. Einstelung der Verzögerungszeit für Lichtschranken
   Tasten <LS Zeit> + <Frei> drücken
   LS Zeit über Tastatur in 1/10 Sek. einstellen (LS 1 + LS 2)
   Nach 3 maligem drücken Rückkehr in Normalmodus

b. laufende Nr. verändern
   Tasten <Num> + <Frei> drücken
   - - - blinkt
   Neue Nr. eingeben und mit Taste <X> bestätigen
   Nächster Ausdruck erhält die neue Nummer

c. 4 Stellige Nummer für Computer verändern
   Tasten <-> + <Frei> drücken
   - - - blinkt
   Neue Nr. eingeben und mit Taste <X> bestätigen
   Nächster Ausdruck erhält die neue Nummer

d. Startnummern eingeben
   Startnummer eingeben und mit Taste <X> bestätigen
   Nr. kann vor der Bestätigung mit Taste <CE/CA> gelöscht werden
   Bei Fehlimpulsen nur mit x bestätigen (kein Start Nr. ausdruck)

Bei weiteren Fragen Bedienungsanleitung von Rallye Star V beachten.

2. 5. 92 Klenk
. 22. 5. 92 (Zeit)